

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

### Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)



/WassermannDentalmaschinen

Ihr Ansprechpartner \_\_\_\_\_



Mikro-Feinstaub-  
Filtertasche,  
im Lieferumfang  
enthalten



PVC-Wellenschläuche,  
als Zubehör  
erhältlich



Einschaltautomatik  
AS-100,  
als Zubehör  
erhältlich

SG-1/1



Absauganlage



Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland  
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24  
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg  
www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

# Absauganlage SG-1/1

Die 1-Platz-Absaugung **SG-1/1** arbeitet nach dem bewährten Wassermann Niederdruckprinzip; d.h. einem Absaugen mit sehr geringer Luftgeschwindigkeit. Der Vorteil: Ein entspanntes, weil nahezu lautloses Arbeiten. Ein weiterer Pluspunkt ist das hohe Absaugvolumen, wobei selbst im Dauerbetrieb die Hände nicht auskühlen. Als Kurzschlussläufer verfügt der verschleiß- und wartungsarme Lüftermotor dabei über ausgeprägte Dauerläuferqualitäten.



Kollektorloser Motor,  
lange Laufzeit

Inkl. Steckdose für Ausarbeits-  
maschinen oder Poliermotoren

Hoher Gesundheitsschutz:  
Die SG-1/1 kann wahlweise mit  
einem hochwertigen,  
schnell austauschbaren  
Mikro-Feinstaub- oder Gipsfilter  
ausgerüstet werden

Maximale Flexibilität  
durch äußerst kompakte Bauweise

## Eigenschaften

- 1-Platz-Absaugung nach dem Niederdruckprinzip, vielseitig einsetzbar – vom Poliertrog bis zum Sandstrahler
- Nahezu lautloser Betrieb, für Dauerbetrieb geeignet
- Umfangreiches Sonderzubehör erhältlich, empfohlenes Sonderzubehör SG-1/1: Einschaltautomatik **AS-100** zum automatischen Zuschalten von Absauganlagen
- **Im Lieferumfang enthalten:**  
Zuleitung mit schaltbarem Schukostecker  
Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb), Staubklasse M

| Zubehör  | Artikel Nr. |
|--|-------------|
| Einschaltautomatik <b>AS-100</b>   | 143100      |
| Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb),<br>Staubklasse M, 1 Satz = 4 Stück | 611010      |
| Ersatz-Filtertasche Gips (weiß), Kl.1 / Kl. 2,<br>1 Satz = 4 Stück             | 611018      |

Weiteres Zubehör (z.B. PVC-Wellenschläuche) entnehmen Sie bitte dem Flyer „Zubehör Absaugtechnik“

| SG-1/1                        | Artikel Nr. 140995                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Spannung                      | 220–240 V / 50/60 Hz                |
| Stromaufnahme                 | 0,75 A                              |
| Gerätesteckdose Stromaufnahme | max. 8 A                            |
| Leistung                      | 170 W                               |
| Maße B x H x T                | 260 x 400 x 330 mm                  |
| Gewicht                       | 9,9 kg                              |
| Schallpegel                   | 59 dB(A)                            |
| Saugleistung                  | 500 m <sup>3</sup> /h (freiblasend) |
| Absaugstutzen                 | Ø 75 mm außen                       |