



Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____

Wapo-Ex



Ausbrüh- und Polymerisationsautomat



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Kombiautomat Wapo-Ex

Ausbrüh- und Polymerisationsautomat

Der **Wapo-Ex** ist die wirtschaftliche Lösung für das Ausbrühen oder Polymerisieren, selbstverständlich minuten- bzw. gradgenau. Dabei besticht er besonders durch seine Effizienz und Zuverlässigkeit.

Spritzschutz
aus Edelstahl

Energiesparende
Behälter-Thermoisolierung

Integrierte Handbrause zum
manuellen Ausbrühen

Informatives Display,
vielseitige Funktionen in der
Anwendung und reproduzierbare
Arbeitsabläufe

Nahezu komplett
aus Edelstahl gefertigt



Eigenschaften

- Kombierter Tischautomat zum Ausbrühen oder Polymerisieren
- Kapazität: 4 Küvettenhälften zum Ausbrühen, 6 Küvetten zum Polymerisieren
- Zeitschaltuhr, minuten- bzw. gradgenau einstellbar
- Reproduzierbare Arbeitsgänge durch programmierbare Ausbrüh- oder Polymerisationsabläufe
- Mit zwei separaten Kammern für schnellen Wechsel zwischen beiden Modi
- Sonderfunktion „Ausbrühen während des Polymerisationsvorganges“:
Das Ausbrühen ist auch bei gestartetem Polymerisationsprogramm möglich (bei der gerade erreichten Ist-Temperatur des Polymerisationsvorgangs)
- Optische und akustische Wassermangelanzeige
- **Im Lieferumfang enthalten:**
Service-Paket (10 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachslöser)
Abflussschlauch, 1,5 m
Schlauchschelle Ø 20-32 x 12,2

Zubehör	Artikel Nr.
Fahrbares Untergestell	170100
Service-Paket (10 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachslöser)	170020
Abflussschlauch per lfd. Meter	320030

Wapo-Ex	Artikel Nr. 170996
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	9 A
Leistung	2000 W
Maße B x H x T	550 x 570 x 400 mm
Gewicht	35,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	ca. 20 l