

## ● ABSAUGANLAGE SG-10

Der starke Universal-Sauger



### Technische Informationen

Flexibel, kompakt und besonders leistungsstark: Die SG-10 ist ein vielseitiger Alleskönner für den breiten Einsatz vom Poliermotor bis zum Strahlgerät. Wie alle Wassermann Absauganlagen, die nach dem Niederdruckprinzip konzipiert sind, saugt sie die maximale Luftmenge mit sehr geringer Luftgeschwindigkeit ab. Der Vorteil: Ein entspanntes und leises Arbeiten. Ein weiterer Pluspunkt ist das hohe Absaugvolumen, wobei selbst im Dauerbetrieb die Hände nicht auskühlen. Als Kurzschlussläufer ist der Lüftermotor höchst verschleiß- und wartungsarm.

- stufenlose Leistungsregelung per Bedienelement
- modular aufgebautes Filtersystem für unterschiedliche Einsatzzwecke
- innovatives Filterkonzept
- unterschiedliche Filter optional erhältlich: vom Aktivkohlefilter bis zum großvolumigen Gipsvorfilter
- empfohlene Version für Strahlgerät Cemat-NT und Puna
- hochwertige Verarbeitung
- Filtersättigungsanzeige

# Technische Daten und Zubehör

<b>SG-10</b> <b>SG-10 Kohlefilterbetrieb</b>	<b>Artikel Nr.: 140988</b> <b>Artikel Nr.: 140987*</b>
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,75 A
Leistung	110 W
Maße B x H x T	348 (ohne Stecker) x 423 x 270 mm 348 (ohne Stecker) x 672 x 270 mm*
Gewicht	8,2 kg je nach Ausstattung
Schallpegel	< 70 dB (A)
Saugleistung	600 m <sup>3</sup> /h (freiblasend) 270 m <sup>3</sup> /h (in Betrieb)
Absaugstutzen	Ø 75 mm außen

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Zuleitung mit schaltbarem Schukostecker	140022
Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb) klein, Staubklasse M (nur 140988)	—
Drehzahlregler, mont.	140440
Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb) groß, Staubklasse M*	610074
Modul Filtererweiterung (ohne Filter)*	140410
Modul Aktivkohlefilter (mit Filter)*	140424

Zubehör	Artikel Nr.:
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb) klein, Staubklasse M, 1 Satz = 4 Stück	611010
Ersatz-Filtertasche Gips (weiß) klein, Kl.1 / Kl. 2, 1 Satz = 4 Stück	611018
Ersatz-Filterkassette, kpl.	140435
Ersatz-Filtertasche Gips (weiß) groß, Kl.1 / Kl. 2*	610073
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb) groß, Staubklasse M*	610074
Ersatz-Aktivkohlefilter, kpl.*	140436

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



## Die wichtigsten Features auf einen Blick

- Universal-Absauganlage nach dem Niederdruckprinzip
- stufenlose Leistungsregelung per Bedienelement
- für Dauerbetrieb geeignet, hochwertige Verarbeitung
- modular aufgebautes System
- höchst wartungs- und verschleißarm
- umfangreiches Sonderzubehör erhältlich
- Filtersättigungsanzeige
- leicht zu wechselndes Filtersystem
- hochwertige Verarbeitung

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)