

“
Entwickelt
für noch mehr
Flexibilität

effizient · stark · flexibel

Unsere neue Absauganlage
SG-Economy ist leistungsstark
und vielseitig einsetzbar.

Unser bewährtes Erfolgsrezept:
Wir vereinen Technologie, Erfahrung
Kompetenz und Teamgeist.



Immer für Sie da

Sie möchten ein Angebot anfragen,
Produkte bestellen oder haben Fragen
zu Ihrer Bestellung, der Lieferung oder
Garantie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und
helfen Ihnen gerne weiter.



www.wassermann.hamburg



fb.com/WassermannDentalmaschinen

++NEU++ 2022
Absauganlage
SG-Economy



Info-Hotline

+49 (0)40 730 926-0



SCAN ME



WASSERMANN
Hamburg · Germany

Absauganlage SG-ECONOMY

NEU 2022

Unsere neue Absauganlage **SG-Economy** ...

vereint herausragende Absaug- und Filtrationsleistung mit einem Höchstmaß an Effizienz bei minimalen Betriebskosten. Sie dient zur Absaugung von zahntechnischen Stäuben am Arbeitsplatz und zum Absaugen von Polierstäuben an z.B. Feinstrahlgeräten, Mikromotoren oder Poliertrögen.



Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- Absauganlage mit hocheffizientem Motor und komfortabler Einschaltautomatik (auto/ manueller Modus frei wählbar)
- Klar strukturierte Bedieneroberfläche für schnelle und einfache Handhabung
- Mit Filterstatuswarnung und automatischer Abrüttelfunktion des Hauptfilters
- Absaugleistung stufenweise einstellbar (25-50-75-100%)
- Inkl. Gerätesteckdose für ein Anschlussgerät
- Erweiterbar auf zwei Plätze (Adapter als Zubehör erhältlich)
- Nahezu lautloser Betrieb, für Dauerbetrieb geeignet
- Hoher Sicherheitsstandard: Mit praktischer Einschaltautomatik und integrierter Nachlaufautomatik
- Hoher Gesundheitsschutz: 3-stufiges Filtersystem inkl. Hauptfilter/ Patronenfilter der Klasse M gemäß EN 60335-2-69 (waschbar), Filtertaschenbox (optional beutellos, 7 l oder 10 l) und HEPA-Schwebstoff-AusgangsfILTER

REF 140970

Listenpreis
1.299,00 €*

Technische Daten

Leistung Motor: 900 W
1900 mm / H2O

Maße B x H x T Gerät max.: 24 x 48 x 37 cm
Maße B x H x T Karton: 35 x 54 x 40 cm

Gewicht: 13 kg netto/ 16 kg brutto
Schallpegel: ≤ 59 dB (A)

Wir beraten Sie gern:

Wassermann
Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15 - 17
21031 Hamburg

Tel: +49 (0)40 730 926-0
Fax: +49 (0)40 730 37 24
www.wassermann-dental.com
sales@wassermann-dental.com

* Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlung (UVP), gültig ab 01.01.2022.

Der Preis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ab Werk Hamburg. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit dem Erscheinen neuer Preislisten verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.